

N° Homologación: e9*94/20*94/20*2753*00 Codigo: EE1145 MARCA:
-ORD
MODELO:
TIESTA 2.002 Desm.

Nm.	mm.		PMR:
10	M6	ar de	7.7.
25	M8	aprie	
55	м10	Par de apriete para los tornillos	9(
58	M12 M14	a los	900
135	M14	tornillo	
200	M16	S	λg

Instrucciones de montaje:

- encuentran en los laterales traseros de la puerta del vehículo con una broca de 5 mm. correspondiente, y por último quitar los remaches que se parte inferior del mismo, los dos clips de cada lateral del paso de rueda, apartar la alfombrilla lateral y retirar el tornillo 1. Desmontar paragolpes. Para ello retirar los dos tornillos de la
- aberturas laterales. 2. Introducir los brazos laterales en el interior del vehículo por las
- Fijar el enganche con tornillos (b), sin apretar

MONTAJE DE BOLA

TORNILLO M12x 25

8.8 8. 8

TORNILLO M10x30 ARANDELA M12 PLANA ARANDELA M10 PLANA ANCHA ARANDELA M10 GROVER REMACHE 4,9 x 12mm

ı

- Ω tigura 1. Abrir ventana al paragolpes para el paso de bola, según croquis
- Montar sistema desmontable con tornillos (a).
- Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete
- uso. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de Montar paragolpes con los remaches (f).
- DANOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V. HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR