



CROQUIS:



MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
h	ARANDELA M10 GROVER	-	8
g	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	10
f	ARANDELA M12	-	4
e	TUERCA M10	8	6
d	TUERCA M10 AUTOBLOCANTE	8	2
c	TORNILLO M10x30	8,8	6
b	TORNILLO M10x40	8,8	4
a	TORNILLO M12x25	8,8	4

MONTAJE DE BOLA



Instrucciones de montaje:

1. Desmontar el paragolpes y descolgar el tubo de escape soltando el tornillo de sujeción. Para desmontar el paragolpes es necesario quitar 5 tornillos de la parte superior, 4 de la parte inferior, 2 a cada lado del paso de rueda y otros 2 en la parte superior detrás de la moqueta de los pasos de ruedas.
2. Desmontar el refuerzo metálico del paragolpes.
3. Presentar las piezas (5) y (6) bajo las vigas longitudinales del vehículo haciendo tope con el panel trasero y marcar por los orificios de estas las vigas del vehículo para taladrar con broca de 11 mm. (ver fig. 1).
4. Taladrar los tres orificios marcados en ambas vigas.
5. Fijar las piezas (5) y (6) con tornillos (c), usando los orificios realizados en el punto anterior e introduciendo tuercas (e) con arandelas (g) y (h) en el interior de las vigas del vehículo, sin apretar.
6. Fijar el cuerpo del enganche (3) con tornillos (b), sin apretar.
7. Montar bola con tornillos (a).
8. Apretar todos los tornillos según tabla de par de apriete.
9. Abrir ventana para el paso de bola según croquis adjunto (ver fig. 2).
10. Fijar la protección metálica del paragolpes, el tubo de escape y el paragolpes.
11. Revisar par de apriete de los tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SANCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2729*00
Código:	EE1141
MARCA:	FIAT
MODELO:	STILO Desm.

PMR:	1.300 Kg
------	----------

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200